

SW6

WAHL

SW 7

EINSTELLUNG

SW5

50kHz

SW4


Die Kennziffern der jeweiligen Leiterplatte und die Aufteilung dieser Leiterplatte in Planquadrate dient der leichteren Auffindung einzelner Bauteile.


Zum Beispiel, der Widerstand R25 befindet sich auf der Leiterplatte 100. Die Gruppe B5 bedeutet, daß sich dieses Bauteil in Planquadrat B5 auf der Leiterplatte 100 befindet.


UHER VG 830 stereo

Stromlaufplan


Gültig ab Gerät Nr.: 18301001 Änderungen vorbehalten!










Wir behalten uns die Lieferung von Äquivalenttypen und von abweichenden Sockelschaltungen der Transistoren vor.




Die Kennziffe und die Aufte quadrate dien zelner Bauteil Zum Beispiel, sich auf der L bedeutet, daß drat B5 auf de












Wir behalten uns die Lieferung von Äquivalenttypen und von abweichenden Sockelschaltungen der Transistoren vor.




BAND


MONITOR BETRIE

ART


SW 601 SW 1 SW 2




Tonregelung und Ausgangsverstärker




600 Monitor und Klangeinstellung




1000 Programmanzeige



300 Netzteil



700 Loudness




800 Lautstärke




VG 830 stereo


Funktionsbeschreibung Ansicht der Bestückungsseiten




100 Eingangsverstärker




500 Filter und Mono/Stereo




900 EIN-Anzeige



200 Tonregelung und Ausgangsverstärker



600 Monitor und Klangeinstellung



1000 Programmanzeige

UHER VG 830 stereo VOR-VERSTÄRKER

Funktionsbeschreibung Stummschaltung


Zur Unterdrückung von Störgeräuschen bei Ein- und Ausschaltvorgängen ist der Stereo-Vorverstärker VG 830 mit einer speziellen Stummschaltung ausgestattet. Diese arbeitet wie folgt:

Nach Drücken der EIN-Taste wird C 64 über R 108 aufgeladen. Etwa 2 Sekunden lang wird Q 12 durchgesteuert. In dieser Zeit wird mit Q 13 und Q 14 der Eingang, sowie mit Q 17 und Q 18 der Ausgang des Ausgangsverstärkers stummgeschaltet. Einschaltgeräusche werden somit unterdrückt.


Bei jedem Schaltvorgang des PROGRAMM-Wählers wird - über die Kontakte H 1-H 2 - der Kondensator C 64 über R 109 entladen und die Stummschaltung aktiviert. Umschaltgeräusche werden unterdrückt.

Beim Abschalten des Gerätes - oder auch Ausfall der Netzspannung - wird an der Basis von Q 11 positives Potential wirksam, da sich C 73 (47 μ F) langsamer entlädt als C 77 (3,3 μ F). Über Q 11 wird die Stummschaltung mit Q 12 auch beim Abschalten des Gerätes aktiviert. Ausschaltgeräusche werden ebenfalls unterdrückt.


Zudem wird beim Ausschalten über Q 11 und R 109 der Kondensator C 64 entladen. Auch bei sofortigem, erneutem Einschalten des VG 830 ist die Stummschaltung wirksam.




100 Eingangsverstärker



400 Programmwahl



500 Filter und Mono/Stereo



900 EIN-Anzeige